



TECHNIWATCH

swiss precision tools

OUTIL A POSER LES BRACELETS CUIR

SANS TOUCHER LES CORNES

ADAPTÉ AU BARCELET CUIR SIMPLE ET SANS INSERT, CET OUTIL PERMET D'ASSISTER LA POSE EN LIMITANT LES EFFORTS ET LES RISQUES DE RAYE.

L'universalité de ce produit est grande grâce à ces 3 jeux de lames pour des diamètres de barrette différents, sa table réglable en hauteur, et ces butées de fin de course.

Vous pourrez ainsi poser des bracelets en comprimant simultanément la barrette et le cuir sans effort.

La tolérance de fabrication des cuirs implique parfois une cote d'entre-corne plus faible que la largeur du bracelet. Il faut donc comprimer le cuir pour réussir à le poser. Cette opération demande de gros efforts physiques et une dextérité importante. Ceci peut être compliqué en cas de production en série.

Avec notre outil, nous assistons ce geste sans effort et sans toucher les cornes de la carrure.



Caractéristiques techniques :

- 3 jeux de lame : Ø 0.8 / 0.9 / 1.0
- Butée d'ouverture réglable
- Butée de fermeture réglable
- Possibilité de réaliser des cales de butée sur mesure (dédiées à votre modèle permettant de ne plus régler l'outil)

Taille :

65 x 125 x 157 mm

Poids :

620 grammes

Références :

F355200

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant





TECHNIWATCH

swiss precision tools

OUTIL A POSER LES BRACELETS CUIR

Détails du produit



PRÉCONISATIONS :

Lors de la première pose, sortez la barrette du bracelet.

Monter le jeu de lame correspondant au diamètre de la barrette.

Présenter la barrette seule entre les lames et réglez la butée d'ouverture afin que la barrette ne puisse pas tomber

Comprimer la barrette en vissant la poignée jusqu'à la fin de course de celle-ci. Régler la butée de fermeture de façon à ne pas pouvoir contraindre la barrette plus que sa course.

L'outil est maintenant réglé pour travailler en série.

Placer la barrette sur le cuir et présenter le premier brin sur l'appareil. Serrez-le jusqu'en butée de fermeture.

Réglez la hauteur de table de façon à ce que le trou de barrette de la carrure soit à la même hauteur que la barrette.

Avancer la carrure en cherchant à engager la barrette dans le trou de barrette droite pour ensuite tourner la carrure jusqu'au trou de gauche.

Assurez-vous d'être bien aligné sur le deuxième trou.

Dévissez légèrement la poignée, la barrette doit s'engager dans le deuxième trou.

Lever ensuite l'ensemble bracelet + carrure d'un geste franc.

Réalisez la même chose pour le deuxième brin.

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant





TECHNIWATCH

swiss precision tools

OUTIL A POSER LES BRACELETS CUIR

Accessoires

	Produits	Références
	Lame Ø0,80 Droite	F355209-080-D
	Lame Ø0,80 Gauche	F355210-080-G
	Lame Ø0,90 Droite	F355211-090-D
	Lame Ø0,90 Gauche	F355212-090-G
	Lame Ø1,00 Droite	F355213-100-D
	Lame Ø1,00 Gauche	F355214-100-G

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant

